

メーカー名	機種名	品番	DCアダプターコード		バックカメラケーブル(※1)	ナビ映像パーツ	ナビ映像シート	
			9V用	5V用				
SANYO	NV-475	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-BD600DT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-DK630DT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-DK631DT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-DK650DT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-HD825DT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-HD830DTA	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-HD831DT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-HD832DT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-HD871DT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-HD880FT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-HD881FT	ゴリラ	EEX-002G					
	NV-LB50DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-LB51DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-LB55DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-LB58DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-LB60DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB150DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB250DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB260DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB260DTA	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB261DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB360DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB360DTA	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB510DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB515DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB517DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB518DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SB530DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB530DTZ	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB531DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB540DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB541DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB550DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB570DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	NV-SB590DT	ゴリラ		EEX-002G				
	NV-SD200DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SD201DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SD205DT	ゴリラ		EEX-004G				
	NV-SD210DT	ゴリラ		EEX-004G				
NV-SD580DT	ゴリラ		EEX-002G					
NV-SD581DT	ゴリラ		EEX-002G					
NV-SD585DT	ゴリラ		EEX-002G					
NV-SD630DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
NV-SD630DTA	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
NV-SD650FT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
NV-SD700DT	ゴリラ		EEX-002G					
NV-SD730DT	ゴリラ		EEX-002G					
NV-SD740DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
NV-SD741DT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
NV-SD750FT	ゴリラ		EEX-002G					
NV-SD760FT	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
NV-SP200DT	ゴリラ		EEX-004G					
パナソニック	CN-GL300D	ゴリラ		EEX-004G				
	CN-GL350D	ゴリラ		EEX-004G				
	CN-GL410D	ゴリラ		EEX-004G				
	CN-GP505VL	ゴリラ		EEX-004G				
	CN-GP510VD	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	CN-GP600FVD	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	CN-GP700FVD	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	CN-GP710VD	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	CN-MP100D	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP100DL (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP150D	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP150DL (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP180D	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP180DL (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP200D	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP200DL (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP250D	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP250DL (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP500D	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP500VD	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP700D	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-MP700VD	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-SG500D	旅ナビ		EEX-004G				
	CN-SG500L (※2)	旅ナビ		EEX-004G				
	CN-SL305L (※2)	ゴリラ		EEX-004G				
	CN-SP300L (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-SP500L (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-SP500VL (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
	CN-SP505VL (※2)	ゴリラ		EEX-004G				
	CN-SP510VL (※2)	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	CN-SP605FVL (※2)	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G			
	CN-SP700L (※2)	ストラータポケット		EEX-004G				
CN-SP700VL (※2)	ストラータポケット		EEX-004G					
CN-SP705L (※2)	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
CN-SP707FVL (※2)	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
CN-SP710VL (※2)	ゴリラ		EEX-004G	EEX-005G				
パイオニア	AVIC-T05	Air navi				EEX-020A		
	AVIC-T05II-GR	Air navi				EEX-020A		
	AVIC-T05II-SV	Air navi				EEX-020A		
	AVIC-T05-S1	Air navi				EEX-020A		
	AVIC-T07	Air navi						EEX-021A
	AVIC-T07II	Air navi						EEX-021A
	AVIC-T10	Air navi					EEX-003A	
	AVIC-T20	Air navi					EEX-003A	
AVIC-T55	Air navi				EEX-020A			
AVIC-T77	Air navi						EEX-021A	
AVIC-T99	Air navi						EEX-021A	
富士通デン	EPO01	ポータブルナビ						EEX-040E
	EPO01C	ポータブルナビ						EEX-040E

※1 EEX-005GにはEEX-004Gの機能があります。EEX-005G使用の場合は、EEX-004Gは使用する必要はありません。

※2 家電販売になります。

**警告** ・<接続方法><注意>を守らない場合には、機器、車両の動作不良、故障や火災、事故の原因となります。  
**警告** ・運転者が走行中に画面を注視すること、メーカー基本設定以外のナビゲーション操作は前方不注意となり大変危険ですので行わないで下さい。(道交法で禁じられています。)  
 ・運転者以外に搭乗者がいない場合はTVを映さないで下さい。(安全運転義務違反となる場合があります。)

本品を使用したことによって生じた違反・事故・故障等の損害に関して弊社は一切責任を負いかねます。

2011年12月現在の情報になります。