

パイオニア

適合品番: EDG-0401PI

パイオニアナビゲーションにiPodやUSBメモリーなどのUSB機器を接続する時に使用します。
※iPod接続には、別途ケーブルが必要となります。

新情報 はこちらでご覧下さい!

ナビ品番	ナビ品番
現在、下記表が最新です。	

ナビ品番	ナビ品番
現在、下記表が最新です。	

ナビ品番	ナビ品番
現在、下記表が最新です。	

ナビ品番	ナビ品番
AVIC-CE900AL	AVIC-CL900-M
-CE900AL-M	-CW700
-CE900ES	-CW900
-CE900ES-M	-CW900-M
-CE900NO	-CZ700
-CE900NO-M	-CZ900
-CE900ST	-CZ900-M
-CE900ST-M	-MRZ007
-CE900VE	-MRZ007-EV
-CE900VE-M	-MRZ009
-CE900VO	-MRZ066
-CE900VO-M	-MRZ077
-CL900	-MRZ099

ナビ品番	ナビ品番
AVIC-MRZ099W	AVIC-RZ06
-RL05	-RZ07
-RL09	-RZ09
-RL900	-RZ22
-RL99	-RZ300
-RW03	-RZ33
-RW09	-RZ500
-RW300	-RZ55
-RW33	-RZ700
-RW900	-RZ77
-RW99	-RZ900
-RZ03	-RZ99
-RZ05	-VH0009

ナビ品番	ナビ品番
AVIC-VH0099	AVIC-ZH0777W
-VH09	-ZH09
-VH0999	-ZH0999
-VH09CS	-ZH0999L
-VH99	-ZH0999W
-ZH0007	-ZH09CS
-ZH0009	-ZH09-MEV
-ZH0077	-ZH77
-ZH0077W	-ZH99
-ZH0099	
-ZH0099W	
-ZH07	
-ZH0777	

富士通テン

適合品番: EDG-0402EL

富士通テンナビゲーションにiPodやUSBメモリーなどのUSB機器を接続する時に使用します。
※iPod接続には、別途ケーブルが必要となります。

新情報 はこちらでご覧下さい!

ナビ品番	ナビ品番
現在、下記表が最新です。	

ナビ品番	ナビ品番
現在、下記表が最新です。	

ナビ品番	ナビ品番
現在、下記表が最新です。	

ナビ品番	ナビ品番
AVN1100	AVN134MW
110M	135M
1110	135MW
111M	137M
1120	137MW
112M	660HD
133M	660HDmkII
133MW	661HD
134M	-D7

ナビ品番	ナビ品番
AVN-D7W	AVN-SZ04i
-G02	-SZ04iW
-G03	-SZ05i
-G04	-SZ05iW
-G05	-SZX04i
-R7	-SZX05i
-R7W	-Z03i
-S7	-Z03iW
-S7W	-Z04i

ナビ品番	ナビ品番
AVN-Z04iW	UCNV1130
-Z05i	1140
-Z05iW	1150
-ZX03i	G02
-ZX04i	G03
-ZX05i	G04
UCNV1100	G05
1110	
1120	

パナソニック

適合品番: EDG-0403PA

パナソニックナビゲーションにiPodやUSBメモリーなどのUSB機器を接続する時に使用します。
※iPod接続には、別途ケーブルが必要となります。

新情報 はこちらでご覧下さい!

ナビ品番	ナビ品番
CN-RA04D	CN-RX04WD
-RA04WD	
-RX04D	

ナビ品番	ナビ品番

ナビ品番	ナビ品番

ナビ品番	ナビ品番
CN-AS300D	CN-F1D
-AS300WD	-R300D
-E200D	-R300WD
-E205D	-R330D

ナビ品番	ナビ品番
CN-R330WD	CN-RE03WD
-RA03D	-RS01D
-RA03WD	-RS01WD
-RE03D	-RS02D

ナビ品番	ナビ品番
CN-RS02WD	CN-RX02WD
-RX01D	-RX03D
-RX01WD	-RX03WD
-RX02D	

適合品番:EDG-0110(1m)/EDG-0120(2m)/EDG-0130(3m)/EDG-0150(5m)

市販ナビゲーションのHDMI端子をスマートフォンに接続して画面を大きくして見るときに使用します。汎用外部機器にも使用できます。

※スマートフォン接続には、別途ケーブルが必要となります。

新情報はこちらでご覧下さい!

メーカー名	ナビ品番
パナソニック	CN-RX04D -RX04WD

メーカー名	ナビ品番

メーカー名	ナビ品番

パイオニア

ナビ品番	ナビ品番
AVIC-RL09	AVIC-ZH0099
-RL99	-ZH0099H
-RW09	-ZH0099S
-RW99	-ZH0099W
-RZ09	-ZH0099WH
-RZ99	-ZH0099WS
-VH0009	-ZH0777
-VH0009CS	-ZH0777W
-VH0009HUD	-ZH0999
-VH0099	-ZH0999L
-VH0099H	-ZH0999LS
-VH0099S	-ZH0999S
-VH0999	-ZH0999W
-VH0999S	-ZH0999WS
-ZH0007	
-ZH0009	
-ZH0009CS	
-ZH0009HUD	
-ZH0077	
-ZH0077W	

ケンウッド

ナビ品番	ナビ品番
MDV-Z904W	MDV-Z701
-Z904	-Z700W
-Z702W	-Z700
-Z702	-R700
-Z701W	

クラリオン

ナビ品番
NX513
514
515

アルパイン

ナビ品番	ナビ品番
007WV	EX800
700D	EX9
700W	EX900
7D	X008V
7DV	X8
7W	X8V
7WV	X800
EX009V	X9
EX10	X9V
EX1000	X900
EX8	

パナソニック

ナビ品番	ナビ品番
CN-F1D	CN-RX01D
-R330D	-RX01WD
-R330WD	-RX02D
-RS01D	-RX02WD
-RS01WD	-RX03D
-RS02D	-RX03WD
-RS02WD	

アップル

適合品番:EDG-0210(1m) 市販ナビゲーションにiPodやiPadなどのLightning機器を接続する時に使用します。

新情報はこちらでご覧下さい!

モデル	モデル
現在、下記表が最新です。	

モデル	モデル
現在、下記表が最新です。	

モデル	モデル
現在、下記表が最新です。	

モデル	モデル
iPhone 5	iPhone 6s
5c	6s Plus
5s	7
6	7 Plus
6 Plus	SE

モデル	モデル
iPad Retinaディスプレイモデル	iPad mini 3
mini	mini 4
mini 2	Pro
Air	
Air 2	

モデル	モデル
iPod nano (第7世代)	
touch 32GB (第5世代)	
touch 64GB (第5世代)	
touch 16GB (第5世代)	
touch (第6世代)	

※接続方法、使用用途、使用方法については、AVナビゲーション側の取扱説明書をご確認下さい。

注意 ・本製品の取付は必ず電気及び取付け知識のある専門店で行って下さい。
 ・(接続方法)(注意)を守らない場合の機器、車両の動作不良、故障、火災、事故、又、データの補償は出来ません。

2017年10月現在の情報になります。