

ENDY メーカー別 デジタルケーブル&TVアンテナ変換コード適合表

<USB接続ケーブル>

ナビゲーションにiPodやUSBメモリーなどのUSB機器を接続するときに使用します。
※iPod接続には、別途ケーブルが必要となります。


<HDMIケーブル>

ナビゲーションのHDMI端子をスマートフォンに接続して画面を大きくして見るときに使用します。
汎用外部機器にも使用できます。 ※スマートフォン接続には、別途ケーブルが必要となります。

<TVアンテナ変換コード>

車両の純正TVアンテナを市販ナビゲーション用に変換するときに使用します。
※車両側純正TVアンテナとの適合は現車コネクター形状をご確認ください。




<車両側アンテナコネクターの形状>



メーカー名	ナビ品番	USB接続ケーブル	HDMIケーブル	TVアンテナ変換コード (GT13タイプ)	TVアンテナ変換コード (VR-1タイプ)
パイオニア	AVIC-CE900AL	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900AL-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900ES	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900ES-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900NO	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900NO-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900ST	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900ST-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900VE	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900VE-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900VO	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CE900VO-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CL900	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CL900-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CL901	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CL901-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CL902	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CL902-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CW700	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CW700II	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CW900	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CW900-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CW901	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CW901-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CW902	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CW902-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CZ700	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CZ700II	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CZ900	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CZ900-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CZ901	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CZ901-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CZ902	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
	AVIC-CZ902-M	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI
AVIC-CZ902XS	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RL902	EDG-0401PI	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RQ902	EDG-0401PI	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RW302	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RW502	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RW902	EDG-0401PI	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RZ102	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RZ302	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RZ502	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RZ702	EDG-0401PI	—	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
AVIC-RZ902	EDG-0401PI	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6001PI	EVC-6004PI	
パナソニック	CN-F1D	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
	CN-F1DVD	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-F1SD	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-F1XD	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
	CN-F1XVD	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
	CN-RA03D	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RA03WD	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RA04D	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RA04WD	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RA05D	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RA05WD	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RE03D	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RE03WD	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—

メーカー名	ナビ品番	USB接続ケーブル	HDMIケーブル	TVアンテナ変換コード (GT13タイプ)	TVアンテナ変換コード (VR-1タイプ)
パナソニック	CN-RE04D	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RE04WD	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RE05D	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RE05WD	EDG-0403PA	—	EVC-6003PE	—
	CN-RX03D	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
	CN-RX03WD	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
	CN-RX04D	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
	CN-RX04WD	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
ケンウッド	CN-RX05D	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
	CN-RX05WD	EDG-0403PA	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—
	MDV-L403	—	—	EVC-6002KW	—
	MDV-L403W	—	—	EVC-6002KW	—
	MDV-L404	—	—	EVC-6002KW	—
	MDV-L404W	—	—	EVC-6002KW	—
	MDV-L405	—	—	EVC-6002KW	—
	MDV-L405W	—	—	EVC-6002KW	—
	MDV-L503	—	—	EVC-6003PE	—
	MDV-L503W	—	—	EVC-6003PE	—
	MDV-L504	—	—	EVC-6003PE	—
	MDV-L504W	—	—	EVC-6003PE	—
	MDV-L505	—	—	EVC-6003PE	—
	MDV-L505W	—	—	EVC-6003PE	—
	MDV-M705	—	—	EVC-6003PE	—
	MDV-M705W	—	—	EVC-6003PE	—
	MDV-M805L	—	—	EVC-6003PE	—
MDV-Z704	—	—	EVC-6003PE	—	
MDV-Z704W	—	—	EVC-6003PE	—	
MDV-Z904	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—	
MDV-Z904W	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—	
MDV-Z905	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—	
MDV-Z905W	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	EVC-6003PE	—	
デンソーテン	AVN137M	EDG-0402EL	—	—	—
	AVN137MV	EDG-0402EL	—	—	—
	AVN138M	EDG-0402EL	—	—	—
	AVN138MV	EDG-0402EL	—	—	—
	AVN-D7	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-D7W	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-D8	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-D8W	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-D9	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-D9W	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-R7	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-R7W	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-R8	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-R8W	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-R9	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-R9W	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
	AVN-S7	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—
AVN-S7W	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—	
AVN-S8	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—	
AVN-S8W	EDG-0402EL	—	EVC-6003PE	—	
アルパイン	7DVシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	7WVシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	7WZシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	EX10Vシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	EX11Vシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	EX8Vシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	EX9Vシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	X8Vシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	X8Zシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	X9Vシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
X9Zシリーズ	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL	
クラリオン	MAX676W	—	—	—	EVC-6005AL
	MAX677W	—	—	—	EVC-6005AL
	MAX776W	—	—	—	EVC-6005AL
	MAX777W	—	—	—	EVC-6005AL
	NX616	—	—	—	EVC-6005AL
	NX617	—	—	—	EVC-6005AL
	NX617W	—	—	—	EVC-6005AL
	NX716	—	—	—	EVC-6005AL
	NX717	—	—	—	EVC-6005AL
	NXV977D	—	EDG-0110/-0120/-0130/-0150	—	EVC-6005AL
	NXV987D	—	—	—	—

※2016年以降のナビゲーションの適合になります。
古い機種ナビゲーションはホームページにてご確認ください。

 **警告** ・<接続方法><注意>を守らない場合には、機器、車両の動作不良、故障や火災、事故の原因となります。
  **警告** ・運転者が走行中に画面を注視すること、メーカー基本設定以外のナビゲーション操作は前方不注意となり大変危険ですので行わないで下さい。(道交法で禁じられています。)
  **警告** ・運転者以外に搭乗者がいない場合はTVを映さないで下さい。(安全運転義務違反となる場合があります。)
 本品を使用したことによって生じた違反・事故・故障等の損害に関して弊社は一切責任を負いかねます。

2018年11月現在の情報になります。